

ESC7400 Electrical Cooking



Slow cooker - cibi sani, pronti per quando arrivi a casa

La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti (frutta, verdura), rendendo i piatti più saporiti, mentre estrae in modo più concentrato il sapore degli ingredienti, rendendo i cibi più saporiti. Permette di usare meno quantità grassi, spezie e liquidi rispetto alla solita ricetta. Preparazioni facili: basta introdurre gli ingredienti nella casseruola in

Programmabile per una cottura ottimale di ogni pietanza

Programmabile per una cottura ottimale di ogni pietanza

Capacità da 6,6 litri per qualsiasi quantità di ingredienti e porzioni di ricette

Capacità da 6,6 litri per qualsiasi quantità di ingredienti e porzioni di ricette

Più vantaggi :

- Corpo in acciaio inox e maniglie in alluminio pressofuso
- Coperchio in vetro per una visibilità ottimale

Caratteristiche :

Specifiche tecniche :

- Altezza (mm.) : 345
- Larghezza (mm.) : 450
- profondità (mm) : 330
- Pulsante Stop : No
- Categoria : Cotura Elettrica
- Tasto riscaldamento : No
- Pulsante di scongelamento : No
- Sollevamento della fetta/del toast automatico : Nessuno
- Lunghezza cavo (m.) : 1
- Potenza massima (W) : 235
- Fusibile richiesto (A) : None
- Peso netto (kg.) : 6.5
- Codice ean : 7332543299768
- Colore : Acciaio Inox

Descrizione del

La cottura lenta con la Slow Cooker trattiene le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti (frutta, verdura), rendendo i piatti più saporiti, mentre estrae in modo più concentrato il sapore degli ingredienti, rendendo i cibi più saporiti. Permette di usare meno quantità grassi, spezie e liquidi rispetto alla solita ricetta. Preparazioni facili: basta introdurre gli ingredienti nella casseruola in ceramica e impostare un programma (zuppa, bassa, media, alta cottura o riscaldamento), e tutto si cucina da solo, avvertendovi del tempo rimanente con il timer con conto alla rovescia. Tutto a un consumo ridotto di energia elettrica da 235W.