




Philips
Radiosveglia

Ampio display

Sintonizzazione digitale FM
Sveglia a due modalità
Backup di ora e sveglia



AJ3400

Sempre leggibile, sempre in orario

grazie all'ampio display

Con un audio eccellente e la massima comodità, questa radiosveglia Philips offre il meglio della radio grazie alla sintonia digitale FM. Il grande display ti consente di vedere velocemente l'ora e la batteria di backup integrata ti assicura il risveglio in orario anche dopo un blackout.

Tutto quello di cui hai bisogno

- Ampio display per una facile visualizzazione
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Sveglia a due modalità per svegliare te e il tuo partner a orari diversi

Semplicità d'uso

- Impostazione semplice dell'ora per impostare l'orario e la sveglia senza istruzioni
- Svegliati al suono della tua stazione radiofonica preferita o con il cicalino
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Ripetizione della sveglia dopo lo snooze
- Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

PHILIPS

In evidenza

Ampio display

L'ampio display consente una lettura agevole dei contenuti visualizzati. Ora è possibile leggere l'ora e l'orario della sveglia con estrema facilità. È ideale per gli anziani o per chi ha problemi di vista.

Tuner digitale FM con preselezioni




La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Impostazione semplice dell'ora


Impostare l'ora e la sveglia è così facile che potrebbe non essere necessario fare riferimento alla guida rapida o al manuale d'uso. Basta farsi guidare dai pulsanti serigrafati della radiosveglia per impostare l'ora e la sveglia.

Sveglia con radio o cicalino




Svegliati al suono della tua stazione radio preferita o con un segnale acustico. Basta impostare la radiosveglia Philips per svegliarti con la programmazione dell'ultima stazione radio ascoltata oppure con il segnale acustico selezionato. Al momento del risveglio, la radiosveglia Philips si accenderà automaticamente sulla stazione desiderata o attiverà il segnale acustico.

Sveglia a due modalità



Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.


Ripetizione della suoneria



La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi

al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia basta premere il pulsante Repeat Alarm (Ripeti suoneria) una volta. La sveglia ricomincerà a suonare nove minuti dopo. È possibile premere il pulsante ogni nove minuti e spegnere completamente la sveglia solo al momento di alzarsi.

Spegnimento automatico



La funzione di spegnimento automatico ti consente di decidere per quanto tempo ascoltare la musica o la tua radio preferita prima di addormentarti. Basta impostare un limite di tempo (fino a 1 ora) e scegliere una stazione radio da ascoltare mentre ci si addormenta dolcemente. La radio Philips continua a suonare per la durata impostata, quindi si spegne automaticamente ed entra in modalità stand-by silenzioso a basso consumo. Lo spegnimento automatico ti permette di addormentarti con il tuo DJ preferito senza contare le pecore o senza preoccuparti per lo spreco di energia.

Batteria tampone

Batteria tampone per mantenere l'ora in caso di blackout

Specifiche

Orologio

- Tipo: Digitale
- Display: LED
- Formato ora: 24 ore

Sveglia

- N. di sveglie: 2
- Sorgente della sveglia: Cicalino, radio FM
- Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 9 minuti
- Reset allarme 24 ore
- Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: FM
- Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz
- N. di stazioni preimpostate: 10 FM
- Antenna: antenna FM

Funzioni utili

- Luminosità display: Alta/ Bassa

Audio

- Impianto audio: mono

- Potenza in uscita (RMS): 400 mW
- Controllo del volume: digitale

Assorbimento

- Tipo alimentazione: Ingresso CA
- Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico durante il funzionamento: 1,2
- Consumo energetico in stand-by: < 1 W
- Tipo di batteria: AAA
- Numero di batterie: 2

Dimensioni (l x p x a)

- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 191 x 103 x 69,5 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 234 x 74 x 110 mm
- Peso del prodotto: 0,33 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,4 Kg

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Guida rapida
- Garanzia: Foglio di garanzia



Data di rilascio
2017-08-10

Versione: 3.0.6

12 NC: 8670 000 98226
EAN: 08 71258 16693 48

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com