

SI4742D Novità

EAN13: 8017709288150

Famiglia: Piano di cottura
Estetica: Universal
Tipologia: Induzione
Dimensione: 70/75 cm
Colore: Nero
Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



TIPOLOGIA



- Alimentazione: Elettrica
- Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo

- Famiglia: Piano di cottura
- Dimensione: 70/75 cm
- Tipologia: Induzione

ESTETICA



- Colore: Nero
- Tipo vetro: Ceramico
- Tipo di regolazione comandi: Touch control
- Bordo vetro: Dritto

- Estetica: Universal
- Design: Piatto su top cucina
- Materiale: Vetro
- Posizione comandi: Frontale
- Slider: Sì
- Colore serigrafia: Grigio

PROGRAMMI / FUNZIONI



- Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

- Numero totale di zone di cottura: 4
- Numero zone di cottura induzione: 4
- Tasto principale on/off: Sì
- Livelli di potenza: 9

OPZIONI



- Contaminuti: 4
- Indicatore tempo residuo: Sì
- Opzione Limitatore di Potenza - Step: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400

- Incasso standard 56*48 cm: Sì
- Timer fine cottura: 4
- Allarme acustico di fine cottura: Sì
- Opzione Limitatore di Potenza: Sì Advance
- Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì
- Funzione automatica di mantenimento del calore: Sì

- Selezione rapida dei livelli: Sì

ZONE COTTURA

- Posizione 1° zona: Anteriore sinistra
- Posizione 3° zona: Posteriore destra
- Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 1° zona: Ø 21.0 cm
- Dimensioni 3° zona: Ø 21.0 cm
- Potenza 1° zona: 2.30 kW
- Potenza 3° zona: 2.30 kW
- Potenza booster 1° zona: 3.00 kW
- Potenza booster 3° zona: 3.00 kW

- Posizione 2° zona: Posteriore sinistra
- Posizione 4° zona: Anteriore destra
- Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo
- Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo
- Dimensioni 2° zona: Ø 16.0 cm
- Dimensioni 4° zona: Ø 16.0 cm
- Potenza 2° zona: 1.85 kW
- Potenza 4° zona: 1.85 kW
- Potenza booster 2° zona: 2.10 kW
- Potenza booster 4° zona: 2.10 kW

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì

- Rilevamento Automatico posizione pentola e comando: Sì
- Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì
- Protezione da accensione accidentale: Sì

- Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 7 cm
- Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì
- Indicatore calore residuo: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

- Consumo energetico del piano di cottura: 191.5 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 3: 193 Wh/Kg

- Consumo energetico zona 1: 193 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 2: 190 Wh/Kg
- Consumo energetico zona 4: 190 Wh/Kg

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W
- Tensione (V): 220-240 V
- Tipo cavo elettrico: Mono e Bi-fase

- Corrente: 33 A
- Frequenza: 50/60 Hz

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto (mm): 56x750x515

ACCESSORI OPZIONALI

- Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox : **TPK**

- Raschietto per piani cottura : **SCRP**



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Keep warm function: Keep warm function keeps the cooked food heated. In this mode the heating zone operates at a minimum capacity for 120 minutes and then turns off automatically.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.

