

REVOLUTION

PRO CONTROLLER 3

nacon



INFORMAZIONI

Referenza: PS40FPADRPC3GERIT

Imballaggio: Scatola

Colore: Nero

Dimensioni (L x A x P): 20 x 18.9 x 8.9cm

Quantità cartone esterno: 1 pezzo

Peso netto (g): TBC

Peso lordo (g): TBC

REVOLUTION PRO CONTROLLER 3

Scatena tutto il tuo potenziale con il **REVOLUTION Pro Controller 3**! Nuovo design, ergonomia aggiornata e funzionalità avanzate per offrire le migliori prestazioni di gioco.

Caratteristiche principali

- Connessione via cavo
- Cavo intrecciato USB-C di 3m removibile
- Supporto Audio & Chat
- Ingresso da 3,5 mm per cuffie (non incluse)
- Stick doppi concavi personalizzabili con ampiezza di 46°
- 4 tasti di scelta rapida configurabili
- Pad direzionale a 4** o 8-vie
- Indicatore LED di stato giocatore
- 2 motori di vibrazione personalizzabili
- Compartimenti interni per pesetti (2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)
- Cerchio LED personalizzabile



Wired



Joystick asimmetrici



Modalità programmabile



Revolution Pro Controller 3



Custodia rigida



6 pesi
(2x10g / 2x14g / 2x16g)



Cavo USB-C
di 3 m





MODALITÀ DEL REVOLUTION PRO CONTROLLER 3

Tuffati subito nell'azione con la modalità PS4™ o ottimizza al massimo la tua esperienza di gioco con i profili completamente personalizzabili della modalità avanzata.

01. Modalità PS4™

- Funzionalità plug & play con comandi del controller wireless PS4™* integrati.
- Controllo delle due levette migliorato, con 46° di ampiezza.
- Personalizzazione manuale dei 4 tasti di scelta rapida.

02. PS4™ Modalità avanzata

- 4 profili personalizzati precaricati, adatti a una vasta gamma di giochi.
- Modifica o sostituisci questi profili con altri 4 a tua scelta (tramite la companion app** aggiornata per PC/Mac)
 - Regola la curva di risposta di ciascuno stick.
 - Regola la sensibilità e la zona morta di ciascun trigger.
 - Modifica in maniera indipendente l'intensità della vibrazione dell'impugnatura destra e sinistra.
 - Regola l'illuminazione della levetta destra per un look personalizzato.

03. Modalità avanzata PC***

- Compatibile con PC.

*Barra luminosa e altoparlante non inclusi né disponibili Per scaricare il software occorrono ** Windows® 7/8/10 o Mac OS X 10.11 (El Capitan), macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.13 (High Sierra) e macOS 10.14 (Mojave), oltre alla connessione Internet e registrazione.
 ***La modalità avanzata PC non è stata né testata né approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.