

# REPLACEMENT FOR TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO

codice 1721



Telecomando di ricambio per TV TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO con simbologia come originale



Imballo 12 x 30 x 3 cm  
Confezione 30 pz.



<b>numero apparecchi</b>	1
<b>apparecchi controllabili</b>	TV TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO
<b>comanda</b>	Comanda tutte le funzioni
<b>funzioni</b>	Menu, Av, Televideo, Colore
<b>marche</b>	Funziona con tutti i modelli TELEFUNKEN, VESTEL E BEKO
<b>tipo di programmazione</b>	Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
<b>batterie</b>	2x 1,5 V - AAA (non inclusa)
<b>codice memorizzato</b>	Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

